


除雪業務位置図
辰野・箕輪・南箕輪・伊那－1工区



出典：国土地理院発行5万分の1地形図

市町村名	業務箇所				
	道路種別	路線名	区間		
伊那市 箕輪町 南箕輪村	一般国道	153号	箕輪町 追分	～	辰野町 (一)与地辰野線交点 火見櫓西
	一般国道	153号	箕輪町 沢上交差点	～	伊那市 (主)伊那辰野(停)線交点(福島)
	一般国道	153号	箕輪町 木下南部交差点	～	箕輪町 追分
	主要地方道	伊那辰野(停)線	箕輪町 宮下	～	辰野町 平出
	主要地方道	伊那辰野(停)線	箕輪町 卯の木交差点	～	箕輪町 宮下
	主要地方道	下諏訪辰野線	辰野町 郡界	～	辰野町 平出
	主要地方道	諏訪辰野線	辰野町 郡界	～	辰野町 平出
	主要地方道	伊那箕輪線	南箕輪村 (一)吹上北殿線交点	～	箕輪町 (国)153号交点(沢上交差点)
	一般県道	美篁箕輪線	箕輪町 (主)伊那辰野(停)線交点	～	箕輪町 終点
	一般県道	与地辰野線	伊那市 (一)吹上北殿線交点	～	辰野町 (国)153号交点
	一般県道	南小河内伊那松島(停)線	箕輪町 起点	～	箕輪町 追分
	一般県道	南小河内伊那松島(停)線	箕輪町 (国)153号交点	～	箕輪町 松島駅前
	一般県道	諏訪箕輪線	箕輪町 起点	～	箕輪町 (主)伊那辰野(停)線交点